
SEKO 电磁隔膜计量泵连接安装要点

准备工作：客户打开包装纸箱后，可见说明书一份，泵体（泵头已安装好）一个，安装底座一个；同时可见配件包一个以及输入、输出连接管各一捆。配件包内装有底阀、注射阀各一个；白色聚四氟垫片两片，黑色接管件（带尖嘴）两个以及黑色压紧箍两个。此外还有若干安装螺丝。

步骤：

- 1、将配件包中的底阀（较长者）、注射阀（较短者）以及垫片、接管件、压紧箍等取出。
- 2、将输入连接管（透明、较软那种）的一头与底阀连接，具体做法：
 - a. 先拧下底阀的锁帽，按里面原来各配件放置的次序（注意不要弄乱），依次将锁帽和压紧箍穿进连接管中，将连接管头插入接管件的尖嘴，插紧。
 - b. 白色聚四氟垫片平面朝外，凸面朝里压在底阀头上；再将上面已插上连接管的接管件背面（即平面）与之对接，压上压紧箍，最后将锁帽锁紧。（注意这个过程各配件放置平整，用力适中，这样可保证不漏气）。
- 3、依照步骤 2 的方法，将输入管的另一端连接于泵头下方的注入阀上，做法如下：
 - a. 拧下注入阀的锁帽，弃去帽内橡胶垫（或将该垫收存以备拆装运输用）
 - b. 将从配件包内取出的白垫片、接管件、压紧箍各一个，按上述方法安装。
- 4、将输出管（不透明、较硬的那种）两端分别与注射阀和泵头上方的输出阀相连接。具体做法与上述完全相同。
- 5、如需立式安装，可利用安装底座。安装底座时仅需将其插在泵体下方相应位置上，斜方向拧上两个螺丝即可。
- 6、确认安装、连接无误之后方可接上 220V 电源。面板左方为泵电源开关；中间为速率选择钮（拨上为全速，拨下为全速的 10%）；右方则为流速调节钮，往右拧到头为最高速，往左拧到头为最低速，可根据需要任意调节。

注：a. 配件包内有安装连接示意图，操作时可参考该图。

b. 安装完毕后试机若抽不上液体，可拧松泵头侧边的排气阀排气，待抽上液体后再拧紧排气阀。（请注意不要忘记拧紧排气阀）万一排气阀未能起作用，请设法用口吸或针筒抽吸等其他方法将泵头中的气体抽掉即可。

c. 在安装白色垫片时，若发现与之接触的部位有注塑时细微的接缝会影响密封时，可细心将其修整平滑之后再装上白垫片，这样可防止不易觉察的漏气，有利于更好发挥泵的性能。

d. 不管采用何种安装方式（墙挂、吊挂或利用安装底座装于药桶上），均需保证泵头呈垂直的姿态，泵头上的箭头垂直向上。

e. 运行过程中若发现抽不上液体，请检查底阀中的过滤网是否堵塞，如有堵塞现象，请清洗后再用。建议底阀不要放在桶底，最好距桶底有一定距离，不要被沉淀物包围。

f. 本产品系电磁式计量泵，如长期不间断工作或空运行（桶内药液已用完）易引起电磁线圈发热。如需不间断运行，请备两台泵交替使用，同时经常检查药液情况避免空运行。

g. 以上内容仅供参考，如需进一步了解请联系。